





ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Výrobca zaručuje, že výrobok je bez chyby materiálu a spracovania. V prípade preukázateľnej chyby materiálu alebo spracovania, alebo škody vzniknuté v dôsledku chyby materiálu alebo spracovania, ktoré sú preukázateľné, má kupujúci nárok na opravu alebo výmenu výrobku v súlade so zákonmi o predaji spotrebného tovaru, ktoré sú platné v krajine nákupu.

Rozšírená záruka

Výrobca je zodpovedný za vady výrobku, ktoré sa vyskytnú v priebehu jedného roka od pôvodného dátumu kúpy.

Rozsah

Výrobca nie je zodpovedný za vady výrobku, ak je pravdepodobné, že chyba vznikla v dôsledku

- používania výrobku iným spôsobom, než je popísané v návode na použitie
- nedostatočného čistenia, údržby, skladovania alebo transportu, ktorý je v rozpore s návodom na použitie
- prestavby, zmeny alebo expozície inému vonkajšiemu poškodeniu alebo nehode
- náhodného poškodenia cudzími predmetmi alebo látkami
- preťaženia
- opravy neautorizovaným servisným partnerom, alebo použitím iných ako originálnych náhradných dielov
- nesprávnej inštalácie.

Za vadu nie je považované

- bežné opotrebovanie
- bežná spotreba opotrebitelných dielov.

Reklamácie

Pre platnosť záruky je nutné predložiť účtenku o nákupe. Kupujúci musí oznámiť predajcovi záadu, ktorú chce reklamovať, v primeranej lehote po tom, čo bola záada zistená, alebo v lehote stanovenej v krajine nákupu.

Servis a opravy

Akkoľvek služby alebo opravy by mali byť vždy vykonávané výhradne autorizovaným servisným strediskom, ktoré v každom jednotlivom prípade vykoná hodnotenia a navrhne vhodné opatrenia. Pri oprave je nutné používať vždy originálne náhradné diely. Kontaktujte svojho predajcu pre zistenie, kde sa nachádza najbližšie autorizované servisné stredisko, alebo vyhládajte adresu na zadnej strane návodu na použitie.

Teleskopik platform, ešiz dizaynı sayesinde teleskopik kenarları kapalı şeklinden üç ayrı yükseklikte çalışma platformuna dönüştürülebilir açılıp kapanabilir bir çalışma platformudur. Platformun özelliklerini ve fonksiyonlarını koruyabilmeniz için teleskopik platformu, kullanma kılavuzunda yazdığı şekilde kullanmanız ve bakımını yapmanız gerekmektedir.

A Platformu açma

Teleskopik platform üç ayrı yükseklikte açılabilir. Her kısmın basamakları, açtığınız zaman otomatik olarak kilitletir.

Platformu ve basamakları her iki uca açtığınız zaman basamakların kilitli olduğundan emin olana kadar üzerinde oturmamalı, durmamalı ya da üzerine çıkmamalısınız.

Platformu açınız:

- 1 Platformu ters yatırıp açın. Orta yakalama kancalarının platformu kilitlediğinden emin olunuz.
- 2 Otomatik olarak kilitlenen merdiveni açın. Her merdivenin uç pozisyonunda ve kilitlenmiş olduğundan emin olunuz.
- 3 Platformu çevirin. Platform şu an **seviye 1'de**.
- 4 **Platformu seviye 2'ye yükseltme – orta seviye:**
En üstteki basamak kısmını açın. Ayağınız alt basamakta olacak şekilde merdiveni platformun bir tarafından hareketsiz bir şekilde tutun. Platformu sıkıca tutun ve orta basamağa karşı tutarak aynı anda yukarı doğru çekin. **DİKKAT!** En üstteki basamağın kilitleme düğmeleri boruya doğru yaylanıp basamağı kilitlemelidir. Platformun diğer tarafındaki merdiveni aynı şekilde açın.
- 5 **Platformu seviye 3'e yükseltme - en yüksek seviye:**
Platformun bir ucundaki merdiveni ayağınızı alttaki basamağa koyarak hareketsiz bir şekilde tutun. Platformu kavrayın ve yukarı doğru çekin. Merdiven tamamen açılana kadar borulardan çekmeye devam edin. **DİKKAT!** Her iki basamaktaki kilitleme düğmeleri boruya doğru yaylanıp basamakları kilitlemelidir. Platformun diğer tarafındaki merdiveni aynı şekilde açın.
- 6 Tüm basamakların kilitlenmiş olduğundan emin olduktan sonra, merdiveni kullanabilirsiniz.

UYARI! Teleskopik merdiven kullanılırken her zaman uygun bir şekilde kilitlenmiş olmalıdır. Platformu kullanmak için merdivene çıkmadan önce ortadaki kısıncı, platformun her ucundaki merdivenlerin ve tüm açılmış merdiven kısımlarının kilitlenmiş olmasını kontrol edin.

B Platformu alçaltma

Merdiveni, seviye 2'ye – orta seviye ya da seviye 1'e aşağıda belirtildiği gibi alçaltınız:

- 7 Platformun bir ucundan en alttan yukarıya kadar merdivenin kilidini açıp bastırın. En alttaki kayan güvenlik kilitlerini serbest bırakarak başlayın. Her defasında bir kilidi serbest bırakın, tüm bunları platform diğer elinizle tutarken yapın. Sağınızdaki kilidi sağ elinizi kullanarak solunuzdaki de sol elinizi kullanarak serbest bırakın.
- 8 Basamak kısmı, kilidi serbest bıraktığınız anda katlanır. Platformu kavrayın ve merdiven kısmını **kontrollü** bir şekilde iki elinizle kapatın.
- 9 Platformun diğer tarafındaki merdiveni alçaltın.
- 10 Açılan tüm merdivenlerin kilitlenmiş olduğundan emin olduktan sonra platformu kullanabilirsiniz.

UYARI! Ellerinizi, serbest bırakıp kapattığınız basamak kısımlarının üzerine ya da arasına koymayınız.

C Platformu kapatma

Platformun her iki ucundaki basamakları tamamen kapatarak başlayın, daha sonra platformu katlayın. Teleskopik platformu aşağıda belirtildiği gibi kapatınız:

- 11 Gerekiyorsa platform ve merdiveni temizleyiniz ve silikon spreyiyle bakımını yapınız (aşağıda bakım ve koruma bölümüne bakınız).
- 12 Teleskopik platformu seviye 1'e alçaltınız (yukarıda alçaltmayla ilgili olan bölüme bakınız)
- 13 Platformu ters çevirin.
- 14 Merdivenlerin kilitleme düğmeleri platformun dış yüzeyindedir. Kilitleme düğmesine basın ve merdiveni katlayın. Kilidi serbest bırakın ve diğer merdiveni de katlayın.
- 15 Ortadaki kısıncı tutun ve platformu bir arada katlayın. Ortaya doğru katlanmaları için merdivenleri kavrayın.

D Platformu temizleme

Güvenlik ve işlevselliğinden dolayı merdiven her zaman temiz tutulmalıdır. Özellikle teleskopik borular ve basamakların temizliğine özen gösterilmelidir. Talaş, kir, boya damllarını, yapışkan artıkları vs. platformu kapatmadan önce silerek ya da kurutarak temizlemelisiniz. Platformu ve merdivenleri bir parça bez ve sıvı temizleyici kullanarak temizleyin.

Temizledikten sonra teleskopik borulara silikon spreyle bakım yapın, merdivenleri açın ve sprey püskürtün, daha sonra bir bez parçası ya da kağıtla kurulaşın. Teleskopik platform, tozlanmaması için her zaman kuru tutulmalıdır.

E Taşıma ve Saklama

Çalışma platformunu açılmasını engellemek için tutacağından tutarak kapalı bir şekilde taşıyınız.

Çalışma platformunu bir yerden bir yere taşıırken her zaman tamamen kapalı bir şekilde taşıyınız. Bu, teleskopik borulara gelecek olası bir darbe ya da hasarın platformun işlevselliğine zarar vermesini engelleyecektir. Üst bagajda veya kamyonada nakil esnasında, zarar görmemesi için platformu düzgün bir şekilde sabitleyiniz.

Çalışma platformu aşağıda yazılanlar doğrultusunda saklanmalıdır:

- kompakt durumda tamamen kapalı bir şekilde
- aşınmayacağı bir konumda (örn. ıslak ya da nemli ortam, ısı, radyatör kenarında)
- taşıttan, ağır eşyadan veya kirletici maddeden zarar görmeyecek bir şekilde
- engel olmayacak ya da takılma riskine yol açmayacak bir şekilde
- kolayca suç amaçlı kullanılmayacak şekilde, mümkünse kilitli olarak

Kullanmadan Önce

- Çalışma platformunun sahibi, kullanıcının kullanma kılavuzuna ulaşma olanağının bulunduğundan emin olmalı.
- Teslimden sonra, ilk kullanımdan önce çalışma platformunun iyi durumda olduğunu ve tüm parçalarının çalışır halde olduklarını kontrol etmeniz gerekmektedir.
- Sağlık durumunuz çalışma platformunun kullanımına el veremlidir. Bazı sağlık durumları, ilaçlar, alkol veya uyuşturucunun aşırı kullanımı, güvenlik risklerine yol açabilir.
- Çalışma platformunun güvenli kullanımı için, hiç bir zarar görmemiş olduğunun kontrolü için,

kullanılacağı her iş günü incelenmelidir, bkzn. "Bakım ve Koruma".

- Eğer çalışma platformu profesyonel olarak kullanılacaksa, düzenli olarak incelenmelidir.
- Çalışma platformunun yapılmakta olan işe uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
- Hasarlı çalışma platformunu kullanmayınız.
- Islak boya, toprak, çamur, yağ, kar gibi kirleri çıkarınız.
- Çalışma platformu işte kullanılmadan önce risk analizi yapılır ve kullanılacağı ülkedeki kurallar geçerlidir.
- Çalışma platformu -20°C ile 60°C arası çevre hava sıcaklığında kullanılmalı ve saklanmalıdır.

Yerleştirme

- Kullanmadan önce çalışma platformunun tamamen kilitli olduğunu kontrol ediniz.
- Ortadaki kısıkcı, merdivenleri ve açılmış olan tüm merdiven kısımlarının kilitli olup olmadığını kontrol etmeden platformda oturmamalı, üzerine çıkmamalısınız.
- Platform, yerde ya da zeminde, ağırlık tüm ayaklara eşit dağılmış şekilde sabit durmalıdır. Platform yatık şekilde durmamalı ya da ayaklarından biri yüksüz olmamalıdır.
- Herhangi bir şeyin (örnek olarak yayaların, arabaların veya kapıların) platformla çarpışma riskini göz önünde tutunuz.
- İş yerindeki tüm elektrik risklerini tanımlayınız, elektrik direği kabloları ve diğer korunaklı olmayan elektrik teçhizatı gibi.
- Çalışma platformu basamaklar üzerine değil, ayaklarının üzerine konmalıdır.
- Platformun kaymaması için önlemler alınmamış ise, söz konusu zeminin temizliği düzgün yapılmamış ise çalışma platformu kaygan zemin üzerine koyulmamalıdır (örn. buz, parlak yüzey veya ciddi derecede baştan aşağı kirletilmiş yüzey).

Kullanım

- Çalışma platformunun azami yük kapasitesi 150 kilodur.
- Çalışma platformunu kirli ortamlarda ve kirli işlerde kullanmayınız. Örneğin, eğer platform duvar yapımında, beton işlerinde ya da boyama işlerinde kullanılırsa, zamanla onu temizlemek zorlaşacak ve ürünün teleskopik özelliği zarar görecektir.
- Teleskopik borularını çeşitli darbelerden ve zarar görebileceği benzer koşullardan uzak

tutunuz. Boruların zarar görmesi halinde ürünün teleskopik özelliği de zarar görecektir.

- Yana doğru çok fazla uzanmayınız. Kullanıcının kemer tokası (göbek çukuru) platformun kenarlarının içinde olmalı ve iş süresi boyunca her iki ayak platformun üzerinde olmalıdır.
- Daha yüksek bir kata çıkmak için merdiven kullanmayınız.
- Elektrik işlerine iletken olmayan çalışma platformunu kullanınız.
- Çalışma platformunu kötü havalarda dışarıda kullanmayınız, örn. kuvvetli rüzgar.
- Çocukların platformla oynamasına engel olunuz.
- Eğer mümkünse iş yerindeki kapıları (acil çıkışlar hariç) ve pencereleri kapatınız.
- Yüzünüz platforma bakacak şekilde çalışma platformuna inip çıkınız.
- Çalışma platformunu kullanırken elverişli ayakkabılar kullanınız.
- Yanlara çok fazla ağırlık binmesi gerektiren işlerden kaçınınız, örn. duvar veya beton matkaplama.
- Düzenli olarak ara vermeden uzun periyodlarla çalışma platformunda durmayınız (yorgunluk bir risktir).
- Merdiven üzerinde çalışırken sadece hafif ve az zahmetli teçhizat kullanınız.

Bakım ve Koruma

Teleskopik platform dikkatli kullanım gerektiren bir gereçtir. Eşsiz özelliklerini koruması için hassas bir şekilde bakımını yapınız. Platformu, özellikle de teleskopik boruları her zaman temiz tutunuz.

Platform hiç bir zaman (kaymayı engelleyici) kauçuk ayaklar olmadan kullanılmamalıdır. Bu kauçuk korumalar yıpranabilen ünitelerdir ve bu koruma üniteleri satıcınızdan tekrar temin edilebilir. Koruma başlıkları yıprandıkça değiştiriniz.

Güvenlik sebebiyle sadece orjinal parçalar kullanılmalı. Çalışma platformu yetkili tamirci tarafından tamir edilmeli. Onarılması gerekiyorsa, platformu kullanmayınız, satış temsilcisi ile iletişime geçiniz.

DİKKAT! Platformun üzerindeki bilgi pulu yıpranmaya başladığında yenisini sipariş edebilirsiniz: Kullanım kılavuzunun arka yüzündeki adrese bakınız ya da size en yakın satış şubesine başvurunuz.

Kullanmadan önce kontrol ediniz:

✓ ✗

- teleskopik borularının eğilip bükülmediğini, burkulmadığını, darbeyle içeri gömülmediğini, çatlamadığını, hasar görmediğini
- teleskopik borularının bağlantılarda tam olduğunu
- köşebentlerin (perçin çivileri, vidalar vb.) eksik olmadığını, gevşek oturup oturmadığını veya hasar görüp görmediğini
- basamakların eksik, gevşek, yıpranmış, hasar veya zarar görmüş olmadığını
- kauçuk ayakların eksik, gevşek, yıpranmış, hasar veya zarar görmüş olmadığını
- tüm çalışma platformunun temiz olduğunu (hiç bir kir, toprak, çamur, boya, yağ veya gres olmadığını)
- kilit düzeneklerinin hasar veya zarar görmediğini ve olması gerektiği gibi çalıştıklarını kontrol ediniz.

UYARI! Yukarıda yazılanların doğrultusunda eksikler farkederseniz çalışma platformunu kullanmayınız.

GARANTİ KOŞULLARI

Üretici, ürünün malzeme ve üretim hatasından muaf olduğunu garanti eder. Malzeme veya üretim hatası veya malzeme veya üretim hatasından ötürü meydana gelmiş hasar kanıtlanabilirse, alıcının, satın alınanın gerçekleştiği ülkede geçerli olan tüketici mallar satış yasalarına uygun olarak, ürünü tamir ettirme veya değiştirme hakkı mevcuttur.

Genişletilmiş Garanti Geçerliliği

Üretici, satınalma tarihinden itibaren bir yıl içinde meydana gelen ürün hatalarından sorumludur.

Geçerlilik Alanı

Üretici aşağıdaki sebeplerden dolayı oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir:

- ürün kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi kullanılmamışsa
- ürünün temizliği, bakımı, koruması, saklanması, nakliyesi kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi yapılmamışsa
- ürün yeniden tasarlanmış, tadil edilmiş, değiştirilmiş ya da başka bir harici zarara veya kazaya uğramış ise
- ürün bilinçsizce yabancı bir nesne ya da madde tarafından hasara uğratılmış ise
- ürüne aşırı yüklenme yapılmışsa
- ürün yetkisi olmayan servis tarafından tamir edilmiş veya orjinalinden başka yedek parçalar kullanılmış ise
- ürün yanlış bir şekilde kurulmuş ise.

Hata olarak görülmeyen durumlar:

- ürünün olağan aşınması
- aşınan parçaların olağan tüketimi.

Şikayet

Garantinin geçerli olması için alış fişi/makbuzu gösterilmelidir. Alıcı şikayette bulunmak istiyorsa, şikayet etmek istediği kusur hakkında, kusurun farkedildiği andan itibaren uygun bir zaman içinde veya satınalmanın gerçekleştiği ülkede belirlenmiş geçerli olan zaman diliminde satış temsilcisine bilgi vermelidir.

Servis ve Onarım

Olası muhtemel servis ve onarım işleri, her zaman, her bir özel durum için uygun tedbir hakkında bir değerlendirme yapacak olan yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Onarımda her zaman orjinal yedek parça kullanılır. Size en yakın yetkili servisin nerede bulunduğunu öğrenmek için satış temsilcinizle iletişime geçin ya da kullanım kılavuzunun arkasındaki adrese bakınız.